

**Данное руководство по эксплуатации предназначено для обязательного ознакомления лиц, производящих монтаж, подключение и эксплуатацию LED систем.**

## Варианты систем:

LED1 комплектация:



LED2 комплектация:



LED8 комплектация:



## Режимы работы LED подсветки:

1. Постоянный цвет. С помощью сенсорной кнопки можно выбрать любой из 7-ми цветов, который будет светить постоянно. (с 1-ого по 7-е нажатие кнопки)
2. Меняющийся цвет. 7 цветов подсветки будут меняться периодически. Режим включается после последнего постоянного цвета (8-е нажатие кнопки)  
Выключается подсветка после меняющего цвет режима подсветки (9-е нажатие)

## Сенсорная кнопка.

В случае попадания избыточной влаги на кнопку возможны непроизвольные включения/выключения LED подсветки. Такие включения/выключения не приносят вред LED подсветке и не являются ее дефектом. Достаточно протереть сухой тряпкой кнопку, чтобы их избежать.

## Эксплуатация LED подсветки в зимний период:

- Не рекомендуется включать LED подсветку при температуре воздуха ниже +4°C.




## Требование безопасности

- Подключение LED подсветки к электросети должен производить специалист, имеющий все необходимые сертификаты и лицензии, требуемые для ведения данных работ.
- Подключение к электросети должно соответствовать всем международным или местным нормативам для электрооборудования.
- Убедитесь, что электрические параметры LED подсветки соответствуют Вашей электросети.
- LED подсветка должна быть подключена к устройству защитного отключения с чувствительностью более 30 мА.

- В целях экономии энергии и меньшего износа используйте LED подсветку только по необходимости.
- Не оставляйте детей без присмотра рядом с системой LED подсветки.
- Не устанавливайте LED подсветку в местах, где может скапливаться вода.
- Следите за тем, чтобы кабель электропитания не был поврежден. Поврежденный кабель следует сразу же заменить.
- Неправильное выполненное подключение к электросети может вывести из строя LED подсветки.
- Прежде чем предпринимать какие-либо работы с LED подсветкой, всегда отключайте LED подсветку от электросети.

## ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- Эксплуатировать ванну, оборудованную LED подсветкой с поврежденным электрошнуром и в случае неисправности заземления или устройства защитного отключения.
- Проводить работы по техническому обслуживанию при подключенном сетевом шнуре к электропитанию.
- Подключать штепсельную вилку LED подсветки к сети мокрыми руками.



## Гарантийные обязательства

**Fispars** выражает Вам огромную признательность за Ваш выбор!

Мы сделали всё возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло Ваши запросы, и качество соответствовало европейским стандартам. Во избежание недоразумений убедительно просим Вас внимательно изучить инструкцию по эксплуатации изделия и условия гарантийных обязательств. Гарантия действительна только при наличии счёта и накладной. При нарушении этих условий гарантия признаётся недействительной.

Изготовитель несёт гарантийные обязательства в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты продажи и при отсутствии нарушений настоящих условий.

Гарантия действует, если покупатель оповестит продавца о появлении дефекта в течение разумного периода времени (в течение 7 календарных дней). Покупатель должен предоставить достоверные доказательства покупки бочки у **Fispars**, предоставить копию счёта, фотографии поломки / дефекта и чётко объяснить суть возникшей проблемы.

Изготовитель не несет гарантийные обязательства на изделия в следующих случаях:

- 1) повреждений, вызванных загрязнением воды;
- 2) механических повреждений;
- 3) использования изделия при температуре воды более +45°C;
- 4) эксплуатации оборудования реже 2 раз в месяц;
- 5) не соблюдения условий эксплуатации или ошибочных действий владельца;
- 6) неправильной установки;
- 7) повреждений, полученных в результате стихийных бедствий (попадание молнии, пожар, наводнение и т.п.), а также других причин находящихся вне контроля производителя;
- 8) ремонта и внесения конструктивных изменений изделия лицами или организациями, не имеющими сертификации на проведение подобных работ.
- 9) использования изделия в коммерческих целях (салоны красоты, выставочные залы, спортивные комплексы, сауны и т. Д. ).

В гарантийный ремонт не включаются обнаруженные при установке дефекты, если период между приобретением и установкой изделия превышает три месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи изделия.

**Fispars желает Вам приятного отдыха,  
хорошего настроения и новых приятных ощущений!**